

# 空间除菌设备快速上手说明

## 产品配套内容包括：

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 空间除菌设备 1 台（DVAC-1500） | 用于稀释的空瓶 1 个（5 升）    |
| 量杯 1 个（300ml）         | Klorus 原液（500ml 规格） |

**稀释比例换算举例：** $100\text{ml 原液} \times 40 \text{ 倍} = 4000\text{ml (总量)} \div 300\text{ml (量杯)} = 13.3 \text{ (杯)}$

## 产品使用方法：

1. 按照比例稀释原液，放入除菌液投入口，加入除菌液时请不要连接电源。
2. 电源开关打开时，正面上部的指示灯亮起蓝灯
  - 第一次或下罐里没有除菌液时，开始喷雾大约需要 5-10 分钟。稀释溶液从上罐流到下罐需要一定的时间，一旦喷雾开始此现象将不再出现。
  - 上罐里没有除菌液时，红色错误指示灯将亮起，此时请关闭电源开关，从除菌液投入口加入除菌液。加满除菌液后打开开关，此时红色指示灯消失，喷雾开始。
3. 停止运行时请关闭电源开关。
4. 除菌液用完时，正面的错误指示灯将亮起红灯。除菌液用完时，请务必关闭电源开关后再加入除菌液。
5. 如短期停止使用，可以通过机器下方排水按钮，排出剩余药水。
6. 请勿使用专业除菌外的药剂。

（完）